

IDEAL+

ОБОГРЕВАТЕЛИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Обогреватель

низкотемпературный **электрический**



ЭлектроМАТРАС

Размерный ряд:

- 50 x 130 см
- 80 x 160 см
- 90 x 180 см
- 120 x 180 см

Гарантия

Идеальное тепло + комфорт и безопасность



ОБОГРЕВАТЕЛИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ЭлектроМАТРАС

AB72 ООО «Идеал-Плюс»
Обогреватель электрический низкотемпературный
ОНЭ-2/40, ОНЭ-2-1/70, ОНЭ-2-2/100, ОНЭ-2-3/100

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Уважаемый покупатель, Вы приобрели низкотемпературный обогреватель, именуемый в обиходе электрогрелкой, предназначенный для местного обогрева в домашних условиях. В качестве нагревательного элемента используется углеродное волокно экологически чистое и безопасное.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В _____ 220
Род тока _____ переменный.
Температура нагрева поверхности при положении переключателя:
(2) сильный нагрев, С _____ 45-55
(1) слабый нагрев, С _____ 25-40
Номинальная частота, Гц _____ 50
Потребляемая мощность, Вт _____ 40-100
Класс защиты поражения током _____ 2
Степень защиты от влаги _____ незащищенное
Драгоценных металлов не содержит.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обогреватель _____ 1 шт.
Паспорт и ИЭ _____ 1 экз.
Упаковка _____ 1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ допускается:

- оставлять включенный обогреватель без надзора;
- втыкать в обогреватель металлические или иные предметы;
- разбирать изоляционные чехлы и переключатели;
- подвергать обогреватель воздействию влаги или ударам твердыми предметами;
- эксплуатировать обогреватель при порванном чехле, а также при поврежденном проводе или выключателе;
- включать мокрый обогреватель;
- включать обогреватель в свернутом положении;
- не применять для беспомощных лиц, детей или лиц, не чувствительных к теплу;
- стирать, подвергать сухой чистке.
- замену эл.шнура самостоятельно не производить.

Продолжительное применение изделия в положении переключателя «2» может привести к ожогу кожи. Потребитель не должен засыпать при включенном приборе.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подготовку обогревателя к работе необходимо проводить в следующем порядке:

- установить выключатель в положении «0» и включить грелку в сеть;
- установить выключатель в положении «2» на 15-20 минут для разогрева;

- после разогрева установить выключатель в положении «1»;
- в случае сильного разогрева обогреватель отключить от сети.

6 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- хранить обогреватель необходимо при комнатной температуре в месте, защищенном от паров кислот и щелочей;
- изделие должно храниться в индивидуальной таре при температуре от -5 до +40 градусов;
- избегать образования складок в изделии;
- необходимо осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения, при обнаружении прекратить использование изделия.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный ремонт обогревателя осуществляет изготовитель на основании гарантийного талона с отметкой магазина.

При соблюдении правил эксплуатации и хранения изготовитель гарантирует нормальную работу обогревателя в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую сеть.

Изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате небрежного хранения, несоблюдения правил эксплуатации, разборки и ремонта обогревателя покупателем. Средний срок службы 5 лет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание серьезных персональных травм и причинения материального ущерба, вы должны выполнять следующее:

- никогда не втыкайте в изделие булавки - инородный металлический предмет может замкнуть электроцепь изделия, что, в свою очередь, может привести к пожару;
- никогда не используйте изделие в мокром состоянии, наличие влаги может привести к замыканию электроцепи;
- никогда не оставляйте изделие без присмотра - аварийные перепады напряжения в сети могут привести к замыканию электросети и выходу изделия из строя;
- при наличии заболеваний, при которых использование тепла противопоказано, посоветуйтесь с врачом;
- никогда не используйте изделие в положении «2» более 30 минут.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Обогреватель электрический низкотемпературный
ОНЭ-2/40, ОНЭ-2-1/70, ОНЭ-2-2/100, ОНЭ-2-3/100

соответствует ТУ 3468-001-10826669-12.

Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.AB72.B.01622

г. Тверь, пр-т Калинина, 23, пом.2

тел. 8-909-267-59-95, 8-910-532-30-37

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Штамп ОТК

Цена договорная

Продана « ____ » _____ 20 ____ г.

(Наименование предприятия торговли)

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
ОНЭ-2/40, ОНЭ-2-1/70, ОНЭ-2-2/100, ОНЭ-2-3/100

Продан магазином _____

(наименование и номер магазина, его адрес)

дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

выполнены работы _____

Исполнитель _____ Владелец _____

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ: СОХРАНЯТЬ С ЦЕЛЬЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.